

## **Инструкция по перенастройке цифровых ТВ-приставок SAGEM DSI 74 HD и SAGEM DSI 87-1 HD на новые параметры вещания (регион Восток)**

Если вы принимаете телеканалы, используя стандартные параметры настройки цифровых ТВ-приставок, и у Вас установлена индивидуальная спутниковая антенна, то перенастройка вашей ТВ-приставки на новые параметры произойдет автоматически. Достаточно её выключить – включить кнопкой на пульте. **Если перенастройка не произойдет - то обесточить ТВ-приставку на 20 секунд и заново подключить питание 220 Вольт.**

Если Вы являетесь владельцем ТВ-приставки Sagemcom DSI 74 HD, и после перезагрузки ТВ-приставки автоматическая настройка всех или части каналов НТВ-ПЛЮС не произойдет, необходимо будет выполнить следующие действия.

1. Сбросить настройки ТВ-приставки к заводским установкам:

**Меню - Настройки - Конфигурация системы - Сброс на заводские установки - 0000 - ОК - ОК**

2. После сброса на заводские установки, в окне **ПОИСК КАНАЛОВ НТВ-ПЛЮС** установить следующие параметры:

Вид поиска	<b>АВТОМАТИЧЕСКИЙ</b>
Частота	<b>12475</b>
Поляризация	<b>ВЕРТИКАЛЬНАЯ</b>
Скорость потока	<b>27500</b>
Вещание	<b>DVB-S2</b>

3. После появления индикации уровня сигнала нажать **ОК**.
4. Дождитесь окончания поиска каналов.