

Инструкция по перенастройке цифровой ТВ-приставки HUMAX VAHD-3100S на новые параметры вещания (регион Восток)

1. Зайдите в **Меню**
2. Выберите строку **НАСТРОЙКИ** и нажмите **ОК**
3. Выберите строку **УСТАНОВКА** и нажмите **ОК**
4. Введите **Пароль: 0000** (если вы его меняли, то введите свою комбинацию)
5. Выберите строку **Поиск каналов НТВ-ПЛЮС** и нажмите **ОК**

Появится сообщение «**Все каналы будут удалены. Продолжить?**»  
Выберите «**Да**» и нажмите **ОК**.

6. Установите следующие параметры:

<b>Спутник</b>	EXPRESS-AT1 (56.0E)
<b>Частота</b>	12475
<b>Поляризация</b>	Вправо
<b>Скорость передачи данных</b>	27500
<b>Вещание</b>	DVB-S2
<b>Модуляция</b>	8-PSK
<b>FEC</b>	Авто

7. После того, как в строках **Уровень** и **Качество** появятся индикации уровней, перейдите на **ПОИСК** и нажмите **ОК**.

Если в строках **Интенс-ть** и **Качество** индикации отсутствуют, то измените значение FEC следующим образом:

<b>FEC</b>	$\frac{3}{4}$
------------	---------------

и выполните **ПОИСК**.